

TELEFON-EINSTELLUNGEN AM APPARAT

Diese Funktionen können Sie direkt an Ihrem Telefonapparat vornehmen.

Anrufumleitung direkt

Durch diese Funktion wird jeder Anruf direkt umgeleitet und zwar auf die Nummer, die Sie als Zielnummer angegeben haben.

Einschalten	
21 <Zielnummer>#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *21* <Zielnummer># ein. Die Aktivierung des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.
Ausschalten	
#21#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie #21# ein. Die Deaktivierung wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.
Abfragen	
*#21#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *#21# ein. Der momentane Status des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme mitgeteilt.

Anrufumleitung, wenn besetzt

Durch diese Funktion wird jeder Anruf umgeleitet, wenn Ihre Leitung besetzt ist. Die Umleitung erfolgt auf die Nummer, die Sie als Zielnummer eingegeben haben.

Einschalten	
67 <Zielnummer>#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *67* <Zielnummer># ein. Die Aktivierung des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.
Ausschalten	
#67#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie #67# ein. Die Deaktivierung wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.
Abfragen	
*#67#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *#67# ein. Der momentane Status des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme mitgeteilt.

Anrufumleitung, wenn keine Antwort

Durch diese Funktion wird jeder Anruf umgeleitet, wenn keine Antwort erfolgt. Die Umleitung erfolgt auf die Nummer, die Sie als Zielnummer eingegeben haben.

Einschalten	
61 <Zielnummer>#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *61* <Zielnummer># ein. Die Aktivierung des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.
Ausschalten	
#61#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie #61# ein. Die Deaktivierung wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.
Abfragen	
*#61#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *#61# ein. Der momentane Status des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme mitgeteilt.

Ruhe vor dem Telefon

Durch diese Funktion werden alle Anrufe abgewiesen. Dem Anrufer wird mit einer Ansage mitgeteilt, dass Sie nicht gestört werden möchten.

Einschalten	
*26#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *26# ein. Die Aktivierung des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.
Ausschalten	
#26#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie #26# ein. Die Deaktivierung wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.
Abfragen	
*#26#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *#26# ein. Der momentane Status des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme mitgeteilt.

Eigene Nummer unterdrücken

Bei Mobiltelefonen, analogen und ISDN-Anschlüssen wird Ihre Telefonnummer auf dessen Telefon angezeigt. Diese Funktion verhindert, dass Ihre Telefonnummer übertragen wird. Beim Angerufenen steht «Unterdrückter Anruf».

Einschalten	
31 <Zielnummer>	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *31* und die <Zielnummer> ein. Die Aktivierung des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.

Abweisen anonymer Anrufer

Durch diese Funktion werden alle Anrufe abgewiesen, welche anonym sind (d.h. Anrufer, die ihre Rufnummer nicht bekannt geben wollen). Dem Anrufer wird mit einer Ansage mitgeteilt, dass Sie keine anonymen Anrufe entgegennehmen.

Einschalten	
*99#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *99# ein. Die Aktivierung des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.

Ausschalten	
#99#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie #99# ein. Die Deaktivierung wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.

Abfragen	
*#99#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *#99# ein. Der momentane Status des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme mitgeteilt.

Anklopfen

Mit dieser Funktion können Sie, auch wenn Ihre Leitung besetzt ist, einen zweiten Anrufer entgegen nehmen. Sie werden während 20 Sekunden mit einem Signalton auf den Anruf aufmerksam gemacht. Dann können Sie vorübergehend die laufende Leitung auf «parkieren» setzen und den anklopfenden Anrufer entgegen nehmen. Das parkierte Gespräch können Sie jederzeit wieder aufnehmen.

Einschalten	
*43#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *43# ein. Die Aktivierung des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.
Ausschalten	
#43#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie #43# ein. Die Deaktivierung wird Ihnen von einer Stimme bestätigt, dann können Sie auflegen.
Abfragen	
*#43#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie *#43# ein. Der momentane Status des Dienstes wird Ihnen von einer Stimme mitgeteilt.

Halten und Makeln

Mit diesem Zusatzdienst können Sie während eines laufenden Gesprächs einen anderen Anruf tätigen.

Halten	
R-Taste	Mit der R-Taste ¹⁾ können Sie das laufende Gespräch halten und ein neues Gespräch tätigen.
Makeln	
R-Taste und 2	Drücken Sie die R-Taste ¹⁾ und dann die 2 , so können Sie makeln. Das Wechseln zwischen zweier Telefonate wird als makeln bezeichnet.
Beenden des Gesprächs	
R-Taste und 0	Drücken Sie die R-Taste ¹⁾ und dann die 0 um das erste Gespräch zu beenden.
Beenden des zweiten Gesprächs	
R-Taste und 1	Drücken Sie die R-Taste ¹⁾ und dann die 1 um das zweite Gespräch zu beenden.

¹⁾ Die R-Taste, auch Rückfragetaste oder Hookflash genannt.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Dreierkonferenz

Mit diesem Zusatzdienst können Sie während eines laufenden Gesprächs eine Dreierkonferenz herstellen.

Herstellen	
R-Taste und <Zielnummer> dann R-Taste und 3	R-Taste ¹⁾ drücken, Summton abwarten und <Zielnummer> wählen, Verbindung abwarten. Drücken Sie R-Taste ¹⁾ und die 3 .
Makeln	
R-Taste und 2	Drücken Sie die R-Taste ¹⁾ und dann die 2 , so können Sie makeln. Das Wechseln zwischen zweier Telefonate wird als makeln bezeichnet.
Beenden beider Gespräche	
auflegen	Hörer auflegen (beide Verbindungen werden getrennt).
Beenden des ersten Gesprächs	
R-Taste und 0	Drücken Sie die R-Taste ¹⁾ und dann die 0 um das erste Gespräch zu beenden.
Beenden des zweiten Gesprächs	
R-Taste und 1	Drücken Sie die R-Taste ¹⁾ und dann die 1 um das zweite Gespräch zu beenden.

¹⁾ Die R-Taste, auch Rückfragetaste oder Hookflash genannt.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Deaktivieren aller Dienste

Mit dieser Funktion können Sie alle zuvor aktivierten Dienste deaktivieren.

Deaktivieren aller Dienste	
#00#	Nehmen Sie den Hörer ab und geben Sie #00# ein. Die Deaktivierung aller Dienste wird Ihnen von einer Stimme bestätigt.